BC-DKST 取扱説明書

SDS エス・ディ・エス株式会社
本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120−74−1003 FAX:03−5820−1004

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●設置 注意

■ディスプレイを取り付ける際はディスプレイの説明書と異なった設置条件では取り付けないで下さい。機器の破損の原因となります。
■ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないで下さい。転倒し怪我の原因となることがあります。
■設置場所が決定したら、キャスター後輪のストッパーをかけ、本機が自走しないようにしてください。不意に動き出すと怪我の原因となることがあります。
■搭載荷重以上のものを搭載すると転倒し機器の破損、怪我をする恐れがありますので搭載物の重量を確認し搭載してください。
■搭載可能なディスプレイの最大重量は30kgまでです。

●使用方法 注意

■本機にディスプレイを搭載した状態で移動する際は、見通しが悪くなりますので周囲を確認し二人以上でゆっくり移動してください。
■移動時段差がある場合はディスプレイを本機より降ろし移動してください。
■本機に乗る、脚をかける、ぶら下がる、棚の上に乗る等の行為をすると転倒し怪我の原因となることがあります。
■設置後はボルト、ノブ等の緩みがないか定期点検を実施してください。

1. セット内容

番号	部 品 名	数量	番号	部 品 名	数量	番号	部 品 名	数量
①	固定スタンド	2ヶ	⑤	スプリングワッシャーM6用	16ヶ	⑨	平ワッシャーM8用	6ヶ
②	固定スタンド補強	2ヶ	⑥	平ワッシャーM6用	16ヶ	⑩	六角レンチM6用	1ヶ
③	マウントプレート	1ヶ	⑦	六角穴付ボルト M8×20	6ヶ	⑪	六角レンチM8用	1ヶ
④	六角穴付ボルト M6×15	16ヶ	⑧	スプリングワッシャーM8用	6ヶ			



⑫ 別売オプション：ポリタンク(おもり) 2ヶ
※こちらの商品は別売オプションとなります。

●組立を行う前に

■組立てる前に必ず内容物を確認してください。
■組立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。
■組立作業はなるべく複数の作業者で行ってください。転倒し怪我をする恐れがあります。

2. 組立手順

注意

1 固定スタンドと固定スタンド補強の取り付け

注意
組立てる際は二人以上で行い固定スタンドが転倒しないよう保持して組立ててください。

■図1のように固定スタンドと固定スタンド補強を六角穴付ボルト、スプリングワッシャー平ワッシャーで固定します。

図1



2 マウントプレートの取り付け

注意
組立てる際は二人以上で行いマウントプレートが落下しないよう保持して組立ててください。

■固定スタンドの間にマウントプレートを差し込み、固定スタンドとマウントプレートを保持しながら図2のように六角穴付ボルト、スプリングワッシャー、平ワッシャーで固定してください。

図2



3 本体天板とスタンドの取り付け

注意
組立てる際は二人以上で行い本体やスタンドが転倒しないよう保持して組立ててください。

■天板の穴位置に貼ってあるメクラシールを4ヶ所全てはがしてください。
■図3のように天板の4ヶ所の穴と固定スタンドの穴を一致させ、上から六角穴付ボルトスプリングワッシャー、平ワッシャーで固定してください。

図3





SDS エス・ディ・エス株式会社 本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120－74－1003 FAX:03－5820－1004

4 電動ユニット取付 ⚠ 警告

⚠ 警告
電動ユニットを取付ける際は電源ケーブルを取付ける前に行ってください。

■マウントプレートに付属の六角穴付ボルトM8×20にてスプリングワッシャ、平ワッシャを通し、しっかりと固定してください。(図4)
※電動ユニットは別梱包となります。
※電動ユニットは力を入れると首が起き上がりますので引き起こしてから取付てください。
※マウントプレートへの取り付け位置は図5のようになります。

図4



図5



5 ポリタンクの搭載 ⚠ 警告

⚠ 警告
電動ユニットに20kg以上のディスプレイを取り付ける際には必ず別売オプションのポリタンク(おもり)を搭載してください。
※ポリタンクより先にディスプレイを搭載したり、ポリタンクを乗せずにディスプレイを搭載したままにしておくと転倒する危険があります。

■ポリタンクに水または砂を入れ、底板の上に搭載してください。

図6



3. ディスプレイ搭載手順

●ディスプレイ取付用ネジについて
■電動ユニットにディスプレイ取付ネジが付属していますが取付されるディスプレイのメーカ・型式によって使用するビスが異なりますので、予めディスプレイメーカー、ディスプレイ取扱説明書をご確認の上、使用ください。
⚠ ディスプレイ型式・メーカによっては、添付ビスで取付できない場合がありますので、その際は、お近くのホームセンターでお買い求めください。

⚠ 注意
■ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■ディスプレ表示面にキズがつく恐れがありますので、きれいな毛布もしくはクッション材をご用意ください。

■ディスプレイ付属のスタンドが付いている場合は取り外してください。取り外し方法についてはディスプレイ取扱説明書をご参照ください。
■ディスプレイ取付手順については電動ユニットに付属の取扱説明書をご参照ください。

4. 電動ユニット操作方法

■電動ユニットのセットアップならびに操作方法については電動ユニットに付属されている取扱説明書をご参照ください。

5. 機能

1 ディスプレイ高さ調整 ⚠ 注意

⚠ 注意
■ディスプレイの取付高さを変更する場合、ディスプレイを本機より取り外して作業を行ってください。ディスプレイを搭載した状態での高さ変更は機器が落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■マウントプレートを取り外す際は必ずマウントプレートが落下しないように保持してください。落下し破損、怪我をする恐れがあります。

※マウントプレートの取り外し、取付けについては本書の2項を参照ください。
■マウントプレートを固定している六角穴付ボルトM6×15を上下左右4ヶ所緩めて取り外してください。
※平ワッシャ・スプリングワッシャは外れますので無くさない様保管してください。
■ディスプレイ取付け高さは2段階(100mmピッチ)で調整することが出来ます。(図6)

図6



3. 仕様図